



Instrukcja montażu



www.meble-bestseller.pl

MODEL B003

Q7	C	S1	D8	H6
x1	x22	x22	x4	x4

W	E	M	H3	O2
			 US 031.03	 034.05
x81	x8	x3	x3	x8


P3	P4
 L=300mm	 L=400mm
x1 kpl	x1 kpl

G	O	F
x2	x4	x2

A	glue	H
		 US 031.03
x34	x1	x12




Z	D1	Z1
	 L=34mm	
x8	x8	x8

J7	J8
x4	x2



UWAGA!


- wkręt "O" należy wkręcać z wycuciem aby nie zerwać gwintu.
- nie wbijać kołków drewnianych "A" młotkiem używając dużej siły, jeżeli zaistnieje potrzeba użycia młotka należy robić to delikatnie po położeniu elementu na twardej powierzchni.
- element "Z" wkładać strzałką ułożoną w kierunku góry elementu.

**E****E****x2****A**



†8x35

x4**D8****x2****O**

†7x16

**x4****F****x2****Z****x2**


www.meble-bestseller.pl

J8**x1****H**

†3,5x13



US 031.03

x4**G****x2****J7**

†3x25


**x2****J8**

www.meble-bestseller.pl

3


UWAGA!

- wkręt "O2" należy wkręcać z wycuciem aby nie zerwać gwintu.
- nie wbijać kołków drewnianych "A" młotkiem używając dużej siły, jeżeli zaistnieje potrzeba użycia młotka należy robić to delikatnie po położeniu elementu na twardej powierzchni.
- element "Z" wkładać strzałką ułożoną w kierunku góry elementu .




A	D1
	
ø8x35	
x4	x4

IV



www.meble-bestseller.pl

V



www.meble-bestseller.pl

A	D1
	
ø8x35	
x4	x4

5

www.meble-bestseller.pl


UWAGA!

- wkręt "O2" należy wkręcać z wycuciem aby nie zerwać gwintu.
- nie wbijać kołków drewnianych "A" młotkiem używając dużej siły, jeżeli zaistnieje potrzeba użycia młotka należy robić to delikatnie po położeniu elementu na twardej powierzchni.
- element "Z" wkładać strzałką ułożoną w kierunku góry elementu .

VI

www.meble-bestseller.pl

www.meble-bestseller.pl



6

www.meble-bestseller.pl


P3

E

O2

Z

L=300mm



x1

x2

x2

x2

A



8x35

x4

E

E

VII

3

Z

Z

O2

O2

P3

UWAGA!

- wkręt "O2" należy wkręcać z wycuciem aby nie zerwać gwintu.
- nie wbijać kołków drewnianych "A" młotkiem używając dużej siły, jeżeli zaistnieje potrzeba użycia młotka należy robić to delikatnie po położeniu elementu na twardej powierzchni.
- element "Z" wkładać strzałką ułożoną w kierunku góry elementu .

www.meble-bestseller.pl

H

P4

L=400mm

3,5x13



US 031.03

x4

left x1 / right x1

VIII

11

P4

H

H

P4

H

H



H

2mm


7

www.meble-bestseller.pl

IX

Q7	C	S1
		
x1	x8	x8


www.meble-bestseller.pl



www.meble-bestseller.pl

X

www.meble-bestseller.pl





W


x30

XI - UWAGA ! - nieustawienie korpusu komody przed przybiciem płyt tylnych w kącie prostym (czyli o równych przekątnych X1 i X2 może spowodować brak możliwości dokładnej regulacji drzwi jak też nierówne szpary i niedokładne domykanie do korpusu frontów szuflad.


www.meble-bestseller.pl

Q7	C	S1
		
x1	x8	x8

XI



www.meble-bestseller.pl




XII

9


www.meble-bestseller.pl


XIII




www.meble-bestseller.pl

H3	W
 φ3x16 US 031.03	
x3	x40



M

x3



XIV





www.meble-bestseller.pl

Q7	C	S1
	 φ7x50	
x1	x2	x2

10


www.meble-bestseller.pl




XVII

Regulacja drzwi na zawiasach:

- śruba "a" mocuje zawias i jednocześnie popuszczając trochę tę śrubę można regulować stopień wpuszczenia drzwi prostopadle do boków komody.
- śruby "b" mocują podstawę zawiasu do boku a jednocześnie po poluzowaniu pozwalają na regulację drzwi góra / dół (ustawia się w ten sposób górną szczelinę)
- śruba "c" reguluje szczelinę pomiędzy krawędzią boku lub innego frontu




XVIII




XIXa - nie wbijać kołków drewnianych "A" młotkiem używając dużej siły, jeżeli zaistnieje potrzeba użycia młotka, należy robić to delikatnie po położeniu frontu na równej i twardej powierzchni.

XIX

XIXa




www.meble-bestseller.pl



XIXc

XIXc - ustawianie kąta prostego skrzyni szuflady. Mierzyć należy tylko skrzynię szuflady z zamocowanym frontem. Punkty pomiarowe przyjąć zgodnie z rysunkiem.




XIXd

www.meble-bestseller.pl

H	A	J7	J8
±3,5x13		±3x25	
US 03103			
x4	x4	x2	x1


W	glue	H6	P3
		±4x40	
US 03103		US 03103	
x11	x1	x4	x2 kpl

XIXb



XIXb - pomiędzy bokiem szuflady a frontem szuflady po sklejeniu nie powinno być żadnej widocznej szczeliny


www.meble-bestseller.pl




XIXe

www.meble-bestseller.pl

!!! po zmontowaniu szuflady :



koniec prowadnicy powinien dotykać płaszczyzny frontu szuflady



prowadnica powinna po przykręceniu równo przylegać do boku szuflady i dna szuflady na całej swojej długości.

uwaga !
nieprawidłowy montaż szuflad, bez zachowania wymaganych kątów i prawidłowego montażu prowadnic może spowodować nierówność szczelin pomiędzy szufladami, trudności w otwieraniu i zamykaniu szuflad lub nierówne doleganie frontów szuflad do korpusu.

www.meble-bestseller.pl

13